Auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0

Manual de segurança

CECHYA-0083

ADVERTÊNCIAS
Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça sons a níveis de volume muito altos durante longos períodos de tempo.

Segurança e precauções

Lê com atenção este manual de instruções e a embalagem antes de utilizares este produto. Lê também as instruções do sistema PlayStation®4, PlayStation®3 e PlayStation®Vita. Guarda toda a documentação para consulta futura.

Para obteres instruções detalhadas acerca da utilização deste produto, consulta: eu.playstation.com/support

Segurança

- Tem em atenção todos os avisos, precauções e instruções.
- PERIGO DE ASFIXIA - Contém peças pequenas. Manter longe do alcance das crianças.
- Para de usar o sistema imediatamente se começares a sentir-te cansado, desconfortável ou com dor de cabeça durante a utilização dos auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0. Se os sintomas persistirem, consulta um médico.
- Evita utilizar os auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0 durante períodos de tempo prolongados. Faz pausas em intervalos de cerca de 15 minutos.
- Se os auscultadores com microfone forem utilizados com um nível de volume elevado, podem provocar perdas irreversíveis de audição. Ajusta o volume num nível seguro. Com o decorrer do tempo, um som com um volume cada vez mais elevado poderá começar a parecer normal, mas poderá estar a danificar a audição. Se ouvires um zumbido nos ouvidos ou se começares a ouvir mal as outras pessoas, interrompe a audição e faz um exame médico aos teus ouvidos. Quanto mais elevado o volume, mais cedo a audição poderá ficar afetada. Para proteger a audição:
  - Limita o tempo que utilizas os auscultadores com microfone com um volume elevado.
  - Evita aumentar o volume para bloquear ambientes ruidosos.
  - Baixa o volume se não conseguires ouvir as pessoas a falar ao pé de ti.
- Se sentires que os auscultadores com microfone estão a irritar a pele, para imediatamente de usá-los.

Utilização e manuseamento.

- Não atires os auscultadores com microfone, não os deixes cair e não os sujeites a impactos físicos fortes.
- Utiliza um pano macio e seco para limpar os auscultadores com microfone. Não utilizes solventes ou outros produtos químicos. Não limpes com um pano de limpeza quimicamente tratado.

- Não desmontes nem insiras nada nos auscultadores com microfone, pois podes danificar os componentes internos ou ferir-te ao fazê-lo.
- Respeita todos os sinais e instruções que requeiram que dispositivos elétricos e produtos de rádio estejam desligados em determinadas áreas como, por exemplo, postos de abastecimento de combustível, hospitais, zonas de explosão, ambientes potencialmente explosivos ou aviões.
- A bateria utilizada neste dispositivo pode apresentar risco de incêndio ou de queimaduras químicas, se não for tratada adequadamente. Não a desmontes, não a aqueças acima dos 60 ºC e não a incineres.

Condições de armazenamento

- Não exponhas os auscultadores com microfone a altas temperaturas, humidade elevada ou à luz direta do sol.
- Não coloques objetos pesados sobre os auscultadores com microfone.
- Não permitas que líquidos ou pequenas partículas entrem nos auscultadores com microfone.
- Não coloques nenhum material de borracha ou vinil no exterior dos auscultadores com microfone durante um período prolongado de tempo.

NOTA:

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações via rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção do rádio ou do televisor, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, encorajamos o utilizador a tentar corrigir as interferências, tomando uma ou mais das seguintes medidas:

– Reorientar ou reposicionar a antena.
– Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
– Ligar o equipamento a uma tomada de eletricidade de um circuito diferente daquele que está a ser utilizado pelo recetor.
– Se precisares de ajuda, consulta o representante ou um técnico experiente de rádio/televisão.

Os auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0 acrescentam som dinâmico à experiência de entretenimento. Nota: Os produtos sem fios podem ser afetados pela presença de outros aparelhos sem fios nas proximidades. Se observares alguma anomalia no funcionamento dos auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0, contacta-nos antes de devolvê-los ao revendedor. Para informação mais detalhada, visita eu.playstation.com/support.

Especificações

Fonte de alimentação	CC 3,7 V: Bateria integrada de iões de lítio recarregável
Capacidade da bateria	570 mAh
Temperatura ambiente de utilização	5 °C – 35 °C
Dimensões (l/a/p)	Auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0: Aprox. 178,3 x 191,5 x 48 mm Adaptador sem fios: Aprox. 17,4 × 8,4 × 36,1 mm
Peso	Auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0: Aprox. 295,4 g Adaptador sem fios: Aprox. 5,3 g
Sistema de comunicação	2,4 GHz RF
Alcance máximo de comunicações	Aprox. 12 m*1
Tempo de utilização quando totalmente carregado	8 horas a um nível de volume médio*2
Conteúdo	Auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0 (1) Adaptador sem fios (1) Bolsa (1) Cabo de áudio 3,5 mm (1) Cabo USB (1) Materiais impressos (1 conjunto)

*1 O alcance real de comunicações varia de acordo com fatores como por exemplo: obstáculos entre os auscultadores com microfone e o adaptador sem fios, campos magnéticos criados por aparelhos eletrónicos (como um micro-ondas), eletricidade estática, desempenho da antena, e o sistema operativo e as aplicações de software que estão a ser utilizadas. Dependendo do ambiente de utilização, a receção pode ser interrompida.

*2 O tempo real de utilização varia de acordo com fatores como a carga da bateria e a temperatura ambiente.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

O uso comercial ou aluguer deste produto é proibido.

GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses, a contar da data de compra. Consulta a garantia fornecida com o conjunto PS4™, PS3™ ou PS Vita para obteres informações detalhadas.

Este produto foi fabricado para a Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Importado e distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

O representante autorizado para emitir e deter declarações de conformidade é a Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Fabricado na China.

Quando vir qualquer um destes símbolos em algum dos nossos produtos elétricos, baterias ou embalagens, tal indica que o produto elétrico ou a bateria correspondente não deve ser eliminado como lixo doméstico na Europa e na Turquia. Para assegurar o tratamento correto da eliminação do produto e da bateria, elimine-os em conformidade com as leis ou requisitos locais para a eliminação de equipamento elétrico/baterias. Ao fazê-lo, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de protecção ambiental relativas ao tratamento e eliminação de resíduos elétricos.

Este símbolo poderá ser utilizado em baterias combinado com símbolos químicos adicionais. Os símbolos químicos de mercúrio (Hg) ou de chumbo (Pb) serão apresentados se a bateria tiver mais de 0,0005% de mercúrio ou mais de 0,004% de chumbo.

Este produto contém uma bateria que foi incorporada no mesmo de forma permanente por questões de segurança, desempenho ou integridade dos dados. A bateria não deverá necessitar de ser substituída durante a vida útil do produto e deverá apenas ser retirada por pessoal técnico qualificado. Para assegurar a eliminação correta da bateria, elimine este produto de acordo com os procedimentos para o tratamento e eliminação de resíduos elétricos.